

ボイラ等復旧時の注意事項について

地震等により停止しているボイラを復旧する場合は、必ず当社にご連絡ください。
なお、ご参考のため注意事項を下記いたします。

1. 燃料系統

- 燃料系統の配管に異常はないか。
- 燃料漏れはないか。
- ※ 「漏れ」「異常」がある場合は、必ず元弁を閉めてください。

2. 電気系統

- 電気配線に異常はないか。
- 漏電していないか。
- ※ 「異常」「漏電」がある場合は、必ず電源ブレーカーを切ってください。

3. 給水系統

- 給水系統の配管に異常はないか。
- 水漏れはないか。
- ※ 「漏れ」「異常」がある場合は、必ず元弁を閉めてください。

4. 排気筒

- 排気筒（煙突）の変形・破損はないか。

5. ボイラ、周辺機器

- 据付状態に異常はないか。
- ボイラ等本体および構成部品等に変形・損傷はないか。

6. その他

- 感震器のリセットを必ず行ってください。